

PRV-LX1 Remote Control (IR) Codes

Function	Command 1	Command 2
Open/Close	A3 99	AF B6
Display	A3 99	AF E3
Audio	A3 99	AF BE
Subtitle	A3 99	AF 36
Angle	A3 99	AF B5
Top Menu	A3 99	AF B4
Menu	A3 99	AF B9
Setup	A3 99	AF B0
Right Arrow	A3 99	AF 64
Left Arrow	A3 99	AF 63
Down Arrow	A3 99	AF F3
Up Arrow	A3 99	AF F2
Enter	A3 99	AF EF
Return	A3 99	AF F4
A - B Repeat	A3 99	AF E8
Repeat	A3 99	AF E4
Play Mode	A3 99	AF 7F
Search	A3 99	AF B3
Play	A3 9E	
Pause	A3 9F	
Stop	A3 98	
Forward	A3 9A	
Reverse	A3 9B	
Next Chapter	A3 9C	
Prev Chapter	A3 9D	
Step/Slow Forward	A3 99	AF B7
Step/Slow Reverse	A3 99	AF B8
Enter Number	A3 99	AF EF
Clear	A3 99	AF E5
1	A3 99	AF A1
2	A3 99	AF A2
3	A3 99	AF A3
4	A3 99	AF A4
5	A3 99	AF A5
6	A3 99	AF A6
7	A3 99	AF A7
8	A3 99	AF A8
9	A3 99	AF A9
0	A3 99	AF A0
10+	A3 99	AF BF