

## Correction / Rectificatif / Corrección

- (English) There were some errors in the Operating Instructions, which are corrected below. These corrections apply to both the PDP-5045HD/PDP4345HD Operating Instructions <ARE1379-A> and the PRO-1120HD/PRO-920HD Operating Instructions <ARB1561-A>.
- (Français) Le mode d'emploi contient des erreurs qui sont corrigées ci-dessous. Ces corrections se rapportent à PDP-5045HD/PDP4345HD Mode d'emploi <ARE1379-A>.
- (Español) Hay algunos errores en el manual de instrucciones que se encuentran corregidos a continuación. Estas correcciones son aplicadas a PDP-5045HD/PDP4345HD Instrucciones de Operación <ARE1379-A>.

Page	Incorrect	Correct
34	<b>Activating the Parental Control</b> <b>6</b> Select "Block Timer Events" or "Unblock Timer Events". (↑/↓ then ENTER)	(Step <b>6</b> and the screen image are deleted. The "Block/Unblock Timer Events" setting is not available.)
34	<b>7</b> Press <b>HOME MENU</b> to exit the menu.	<b>6</b> Press <b>HOME MENU</b> to exit the menu.
49	<b>NOTE</b>	(Add the following note to those at the top of the left column:)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• If you set a timer to record a future digital program on a VCR, you must first turn off Parental Control. Otherwise, you will record only the "Please Input Your Password" message screen. See "Temporarily deactivating the Parental Control" on page 37.</li> </ul>

Page	Incorrecte	Correcte
34/Fr PDP-5045HD/ PDP-4345HD Mode d'emploi <ARE1379-A> seulement	<b>Mise en service de la restriction parentale</b> <b>6</b> Sélectionnez "Bloquer/événements programmés" ou "Débloquer/événements programmés". (↑/↓ puis <b>ENTER</b> )	Étape <b>6</b> et l'image d'écran sont supprimées. L'arrangement « Bloquer/Débloquer événements programmés » n'est pas disponible.
34/Fr	<b>7</b> Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.	<b>6</b> Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.
49/Fr	<b>REMARQUE</b>	(Ajoutez la note suivante au dessus de la colonne a gauche:)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous ajustez le programmeur pour enregistrer un programme numérique sur un magnétoscope, vous devez fermer la restriction parentale. Autrement, vous enregistrerez seulement le message sur l'écran « Intro votre code svp. » Reportez-vous à « Mise hors service temporaire de la restriction parentale » à la page 37.</li> </ul>

Página	Incorrecto	Correcto
34/Sp PDP-5045HD/ PDP-4345HD Manual de instrucciones «ARE1379-A» solamente	<b>Activación del control familiar</b> <b>6</b> Seleccione “Bloqueo para Medidores de Eventos” o “Desbloquear Medidores de Eventos”. (↑/↓ y, a continuación, <b>ENTER</b> )	Paso <b>6</b> y la imagen de la pantalla están omitidas. La selección “Bloqueo para Medidores/Desbloquear Medidor de Eventos” no es disponible.
34/Sp	<b>7</b> Pulse HOME MENU para salir del menú.	<b>6</b> Pulse HOME MENU para salir del menú.
49/Sp	<b>NOTA</b>	Incluya la siguiente nota a las otras notas en la parte de arriba de la columna izquierda. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si el temporizador es puesto para grabar un futuro programa digital en una videograbadora, se debe primero apagar el control familiar. El no apagar el control familiar causará solo la grabación de la pantalla con el mensaje, “Introduzca contraseña.” Refiera al “Desactivación temporal del control familiar” en la página 37.</li> </ul>