

FUNCTION	COMMAND 1	COMMAND 2	
STANDBY/ON	A3 99	AF BC	
ON	A3 99	AF BA	
OFF	A3 99	AF BB	
OPEN/CLOSE	A3 99	AF B6	
DISPLAY	A3 99	AF E3	
AUDIO	A3 99	AF BE	
SUBTITLE	A3 99	AF 36	
ANGLE	A3 99	AF B5	
TOP MENU	A3 99	AF B4	
MENU	A3 99	AF B9	
SETUP	A3 99	AF B0	
RIGHT ARROW	A3 99	AF 64	
LEFT ARROW	A3 99	AF 63	
DOWN ARROW	A3 99	AF F3	
UP ARROW	A3 99	AF F2	
ENTER	A3 99	AF EF	
RETURN	A3 99	AF F4	
A - B REPEAT	A3 99	AF E8	
REPEAT	A3 99	AF E4	
PLAY MODE	A3 99	AF 7F	
SEARCH	A3 99	AF B3	
PLAY	A3 9E		
PAUSE	A3 9F		
STOP	A3 98		
RANDOM	A3 99	AF FE	
FORWARD	A3 9A		
REVERSE	A3 9B		
NEXT CHAP	A3 9C		
PREV CHAP	A3 9D		
PROGRAM	A3 99	AF EC	
STEP/SLOW FORWARD	A3 99	AF B7	
STEP/SLOW REVERSE	A3 99	AF B8	
ENTER NUMBER	A3 99	AF EF	
CLEAR	A3 99	AF E5	
	1	A3 99	AF A1
	3	A3 99	AF A3
	2	A3 99	AF A2
	4	A3 99	AF A4
	5	A3 99	AF A5
	6	A3 99	AF A6
	7	A3 99	AF A7
	8	A3 99	AF A8
	9	A3 99	AF A9
	0	A3 99	AF A0
10+	A3 99	AF BF	
DNR	A3 99	AF 30	
FUNC MEM	A3 99	AF 78	
SUB SETUP	A3 99	AF 79	
HI-LITE	A3 99	AF FA	
LAST MEM	A3 99	AF F6	

FUNCTION	COMMAND 1	COMMAND 2
COND MEM	A3 99	AF B1
PREV SCAN	A3 99	AF 69
BEST	A3 99	AF 6A
TRACK SEARCH	A3 99	AF E1
TIME SEARCH	A3 99	AF E0
JOG+ 0	A3 99	AF 20
JOG+ 1	A3 99	AF 21
JOG+ 2	A3 99	AF 22
JOG+ 3	A3 99	AF 23
JOG- 0	A3 99	AF 24
JOG- 1	A3 99	AF 25
JOG- 2	A3 99	AF 26
JOG- 3	A3 99	AF 27
MULTI DIAL+ 1	A3 99	AF 7A
MULTI DIAL+ 2	A3 99	AF 7B
MULTI DIAL- 1	A3 99	AF 7C
MULTI DIAL- 2	A3 99	AF 7D
SEL DISC+	A3 99	AF 6B
SEL DISC-	A3 99	AF 6D