

DV-275-S IR CODES

FUNCTION	COMMAND 1	COMMAND 2
STANDBY/ON	A3 99	AF BC
ON	A3 99	AF BA
OFF	A3 99	AF BB
OPEN/CLOSE	A3 99	AF B6
PLAY	A3 9E	
PAUSE	A3 9F	
STOP	A3 98	
NEXT CHAPTER	A3 9C	
PREVIOUS CHAPTER	A3 9D	
SCAN FORWARD	A3 99	AF E9
SCAN REVERSE	A3 99	AF EA
DISPLAY	A3 99	AF E3
AUDIO	A3 99	AF BE
SUBTITLE	A3 99	AF 36
ANGLE	A3 99	AF B5
TOP MENU	A3 99	AF B4
MENU	A3 99	AF B9
HOME MENU	A3 99	AF B0
RIGHT ARROW	A3 99	AF 64
LEFT ARROW	A3 99	AF 63
DOWN ARROW	A3 99	AF F3
UP ARROW	A3 99	AF F2
ENTER	A3 99	AF EF
RETURN	A3 99	AF F4
DIMMER	A3 99	AF F9
PLAY MODE	A3 99	AF 7F
SURROUND	A3 99	AF 61
ZOOM	A3 99	AF 37
CLEAR	A3 99	AF E5
1	A3 99	AF A1
3	A3 99	AF A3
2	A3 99	AF A2
4	A3 99	AF A4
5	A3 99	AF A5
6	A3 99	AF A6
7	A3 99	AF A7
8	A3 99	AF A8
9	A3 99	AF A9
0	A3 99	AF A0