

VSX-9100TX IR CODES

CATEGORY	FUNCTION	COMMAND 1	COMMAND 2
POWER	POWER ON/OFF	A5 1C	
	ON	A5 1A	
	OFF	A5 1B	
INPUT	INPUT SELECT	A5 55	
	CD	A5 4C	
	TUNER	A5 47	
	DVD/LD	A5 85	
	CD-R/TAPE/MD	A5 88	
	TV/SAT	A5 0C	
	DVR/VCR	A5 89	
	VIDEO1	A5 16	
	VIDEO2	A5 17	
	MULTI-CH IN	A5 5E	A5 06
	SIGNAL SELECT (A/D)	A5 56	A5 03
	VIDEO SELECT	A5 54	
	PDP LINK - SR+	A5 9E	A5 C7
VOLUME	VOLUME UP	A5 0A	
	VOLUME DOWN	A5 0B	
	MUTE ON/OFF	A5 12	
	MUTE ON	A5 51	
	MUTE OFF	A5 52	
	INPUT ATT	A5 5E	A5 07
TONE	TONE	A5 57	A5 C0
	BASS/TREBLE	A5 57	A5 C2
	TREBLE UP	A5 57	A5 02
	TREBLE DOWN	A5 57	A5 03
	BASS UP	A5 57	A5 00
	BASS DOWN	A5 57	A5 01
OTHER	FRONT PANEL DIMMER	A5 56	A5 06
	SLEEP	A5 48	
	SPEAKER SWITCHING	A5 56	A5 00
SOUND	STEREO	A5 9F	A5 C0
	STANDARD	A5 5E	A5 08
	ADVANCED SURROUND	A5 9F	A5 D3
	THX	A5 9F	A5 D1
	PLUS+	A5 41	A5 C6
	MINUS-	A5 42	A5 C6
	AUTO SURROUND	A5 9F	A5 D5
	DIALOG ENHANCEMENT	A5 9F	A5 DE
	EXTENDED MODE (SB)	A5 9F	A5 D4
	CH SELECT/EFFECT	A5 56	A5 04
	CH LEVEL/EFFECT UP	A5 42	A5 07
	CH LEVEL/EFFECT DOWN	A5 41	A5 07
	MIDNIGHT	A5 9F	A5 CB
	ACOUSTIC EQ	A5 9F	A5 DC
	DIGITAL NR	A5 59	A5 07

VSX-9100TX IR CODES

CATEGORY	FUNCTION	AND 1 COMMAND 2	
Setup	STATUS	A5 9B	A5 DD
	SYSTEM SETUP	A5 9B	A5 D6
	SYSTEM SETUP ON	A5 9C	A5 CA
	SYSTEM SETUP OFF	A5 9C	A5 CB
	UP ARROW	A5 80	
	DOWN ARROW	A5 81	
	LEFT ARROW	A5 83	
	RIGHT ARROW	A5 82	
	ENTER	A5 84	
	RETURN	A5 5D	A5 09
TUNER	1	A4 01	
	2	A4 02	
	3	A4 03	
	4	A4 04	
	5	A4 05	
	6	A4 06	
	7	A4 07	
	8	A4 08	
	9	A4 09	
	0	A4 00	
	DISPLAY MODE	A4 4A	
	DIRECT ACCESS	A4 43	
	STATION DOWN	A4 11	
	STATION UP	A4 10	
	FREQUENCY UP	A4 56	
	FREQUENCY DOWN	A4 57	
	BAND	A4 13	
	CLASS	A4 40	
	MPX	A4 1E	
	TUNER ENTER	A4 59	
	TUNER EDIT	A4 58	
	AM	A4 0E	
	FM	A4 0D	
SUB-ROOM (MR/MS)	SUB-ROOM ON/OFF	A5 9C	A5 D0
	SUB-ROOM INPUT	A5 9E	A5 D0
	SUB-ROOM DVR/VCR	A5 9E	A5 CE
	SUB-ROOM DVD/LD	A5 9E	A5 D1
	SUB-ROOM CD	A5 9E	A5 D8
	SUB-ROOM TV/SAT	A5 9E	A5 D2
	SUB-ROOM CD-R/TAPE/MD	A5 9E	A5 D9
	SUB-ROOM TUNER	A5 9E	A5 DB
	SUB-ROOM VOLUME UP	A5 57	A5 C3
	SUB-ROOM VOLUME DOWN	A5 57	A5 C4