

BDP-95HD IR CODES

Function	Command 1	Command 2
STANDBY/ON	A1 81	AF BC
POWER ON	A1 81	AF BA
POWER OFF	A1 81	AF BB
OPEN/CLOSE	A1 81	AF B6
PLAY	A1 81	AF 39
PAUSE	A1 81	AF 3A
STOP	A1 81	AF 38
FORWARD SCAN	A1 81	AF 3B
REVERSE SCAN	A1 81	AF 3C
PREVIOUS	A1 81	AF 3E
NEXT	A1 81	AF 3D
REVERSE STEP/SLOW	A1 83	
FORWARD STEP/SLOW	A1 82	
ENTER	A1 81	AF EF
RETURN	A1 81	AF F4
LEFT	A1 87	
RIGHT	A1 86	
DOWN	A1 85	
UP	A1 84	
HOME MENU	A1 81	AF B0
MENU	A1 81	AF B9
DISC NAVI	A1 81	AF B4
HOME MEDIA	A1 81	AF F7
CLEAR	A1 81	AF E5
RED	A1 81	AF 64
GREEN	A1 81	AF 65
BLUE	A1 81	AF 66
YELLOW	A1 81	AF 67
DISPLAY	A1 81	AF E3
FL DIMMER	A1 81	AF F9
OUTPUT RESOLUTION UP	A1 81	AF FA
OUTPUT RESOLUTION DOWN	A1 81	AF FC
ZOOM	A1 81	AF 37
AUDIO	A1 81	AF BE
SUBTITLE	A1 81	AF 36
ANGLE	A1 81	AF B5
PLAY MODE	A1 81	AF 7F
1	A1 81	AF A1
2	A1 81	AF A2
3	A1 81	AF A3
4	A1 81	AF A4
5	A1 81	AF A5
6	A1 81	AF A6
7	A1 81	AF A7
8	A1 81	AF A8
9	A1 81	AF A9
0	A1 81	AF A0